

Handleiding



veiligheid:

- De minimum leeftijd voor het gebruiken van de paintballgeweren is 9 jaar.
- Kinderen worden altijd begeleid door een volwassene (18 jaar of ouder)
- Het dragen van een masker is verplicht
- Hanteer een schietafstand van minimaal 5M
- Paintball alleen in een afgeschermd gebied
- Zorg dat de veiligheidspin ingedrukt is als de paintballgeweren niet gebruikt worden
- Het dragen van een lange broek en een shirt met lange mouwen wordt aangeraden
- Draag oude kleding die vies mag worden
- Het kan voorkomen dat door de lagere druk de paintballetjes niet kapot gaan
- Hergebruik geen paintballetjes
- Maak alleen gebruik van de meegeleverde 50 kaliber paintballetjes

Instellen geweer

1. Haal het geweer en de loader/hopper uit de kist
2. Plaats de hopper op het geweer (zie foto)
3. Zet de hopper vast met de bijgeleverde sleutel
4. Vul de hopper met maximaal 100 paintballetjes

Gebruiken van het geweer

1. Haal de veiligheid van het geweer (veiligheidspin) (zie foto)
2. Trek het handsvat naar de marker om te laden
3. Duw de handsvat weer terug naar het einde van de loop.
4. Haal de trigger over.