

# Handleiding



## Let op:

- Oefen het instellen van de pistolen en vesten voordat u begint. Ervaring leert dat er verwarring ontstaat als u start zonder te weten hoe de instellingen werken.
- Door met een pistool op een vest te schieten wordt het pistool aan het vest gekoppeld. Wacht met (op elkaar) schieten totdat alle vesten gekoppeld zijn.

## Algemeen

Je kan met maximaal 4 teams tegen elkaar spelen. Elk pistool is in te stellen in 4 verschillende team kleuren. Spelers uit het zelfde team kunnen elkaar niet raken.

Iedere speler heeft 9 levens. Dat wordt aangegeven door 3 rode lampjes. Elk lampje staat voor 3 levens. Als de levens op zijn kun je niet meer schieten en moet het pistool opnieuw geactiveerd worden.

## Instellen pistool:

1. Zet het pistool aan
2. Controleer of alle levens op de pistolen branden is dit niet zo dan moet je het pistool eerst opnieuw activeren om alle levens te verkrijgen (zie uitleg verderop).
3. Stel de teamkleur in  
Het wisselen van teamkleur doe je door de teamselectie knop in te drukken.  
Het veranderen van kleur is alleen mogelijk als je nog beschikt over al je levens en het pistool nog niet gekoppeld is aan een vest. Om dan alsnog de kleur te veranderen moet eerst de levens gereset worden (zie uitleg verderop).



### Verbinden met vest

Als je ook vesten hebt, moeten de vesten aan de pistolen worden gekoppeld. Het vest kan je met het pistool verbinden door 1x met het pistool op het vest te schieten.

Na het verbinden met het vest is het niet meer mogelijk om van teamkleur te wisselen

1. Zet nu het vest aan
2. Schiet 1x met het pistool op het vest om hem te koppelen.  
Als het koppelen is gelukt, gaan de lampjes op het pistool om en om knipperen en geeft het vest de teamkleur aan en branden de lampjes die het aantal levens aangeven. **Let op:** als je meerdere vesten raakt gaat de koppeling niet goed.
3. Het vest beschikt over 4 rode levenslampjes. Elk lampje staat voor 3 levens.
4. Nadat alle levens op het vest op zijn gaat het trillen een gaat de levensbalk knipperen.
5. Door het vest uit en weer aan te doen wordt hij ontkoppeld van het pistool. Maar let op het pistool moet ook ontkoppeld worden door hem opnieuw te activeren.

### Resetten van levens

1. Zet het vest uit en weer aan
2. Activeer het pistool opnieuw (zie hieronder)
3. Verbind het pistool opnieuw met het vest.

### Pistolen activeren:

Nadat alle levens op zijn moet het pistool opnieuw geactiveerd worden. Dit doe je als volgt:

1. Richt met een 2<sup>de</sup> pistool met een andere teamkleur, die nog levens heeft, op de ontvanger (zie foto) van het pistool dat je wilt activeren.
2. Hou van dit 2<sup>de</sup> pistool de activatieknop enkele seconden ingedrukt.

Activeren kan ook met de meegeleverde afstandsbediening:

1. Richt de afstandsbediening op de ontvanger (zie foto) van het pistool dat je wilt activeren.
2. Op de afstandsbediening (zie foto) staat aangegeven met welke knop je welke kleuren kan resetten. Druk op de gewenste knop om het pistool te resetten. (let op: de afstandsbediening heeft een groot bereik zorg er dus voor dat er niemand anders in de buurt staat of hou hem dicht bij de ontvanger.)



### Munitiesoorten

Je kunt pas schieten als je het pistool geladen hebt. Dat doe je door op 'herladen' te drukken. Dan gaat het groene lampje branden en kun je schieten. Als dit lampje gaat knipperen is je munitie op en moet je herladen.

Het aantal levens dat je kwijt raakt als je wordt geraakt is afhankelijk van de gekozen munitiesoort van de schutter. Ook het aantal keer dat je kan schieten voordat je moet herladen is afhankelijk van het soort munitie dat je gekozen hebt:

Munitiesoort	Aantal keren schieten	Verloren levens
Single shot	12	-1 Leven
Laser gun (ook single shot)	6	-2 Levens
Machine gun	6	-2 Levens
Plasma gun	1	-3 Levens