

Handleiding



Let op:

- De rookmachine wordt warm. Zet hem op een veilige plek neer
- Gelieve de rookmachine eerst minimaal 30 min te laten afkoelen voordat u de rookmachine verplaatst.
- Gelieve de rookmachine zonder rookvloeistof in het reservoir terug te sturen. Rookvloeistof die u over heeft kunt u terugsturen in de bijgeleverde fles.

Algemeen

De rookmachine kan op verschillende manieren gebruikt worden:

1. Op afstand met de afstandsbediening.
2. Op een timer
3. Via de Rookmachine zelf.

Instellen Rookmachine

1. Doe de meegeleverde rookvloeistof in het daarvoor bestemde reservoir.
2. Doe de stekker in het stopcontact en in de rookmachine.
3. Het duurt ongeveer 3 tot 5 min voordat de rookmachine is opgewarmd.
4. Druk op de knop met de 3 streepjes. Hiermee kiest u welke instelling u wilt gaan gebruiken. Rechts naast het schermje staat wat de codes betekenen.
F = Fog: Hiermee stelt u de hoeveelheid rook in. (0-100%)
I = interval: Hiermee stelt u in om de hoeveel seconde de rookmachine rook produceert. (0-500 sec)
d = duration: Hiermee stelt u in hoe lang de rookmachine rook produceert. (0-500 sec)
r = Hiermee schakelt u de afstandsbediening in of uit.
5. Door gebruik te maken van de pijltjes kunt u de instellingen aanpassen.

Instellen timer

1. Druk op de knop met de 3 streepjes. Hiermee kies je welke instelling u wilt gaan gebruiken. Blijf op de knop drukken totdat u de i in het scherm ziet staan.
2. Door op de pijltjes te drukken kunt u de tijd instellen tussen 0 en 500 seconden.
3. Druk nogmaals op de knop met de 3 streepjes. Totdat u de d in het scherm ziet staan.
4. Door op de pijltjes te drukken kunt u instellen hoe lang de rookmachine rook produceert. **Let op:** afhankelijk van de hoeveelheid rook die de rookmachine produceert kan de rookmachine tussen de 10-20 sec rook produceren. Daarna moet de rookmachine weer opwarmen.
5. Druk op de knop waar timer onder staat. Hiermee start u de timer. De rookmachine zal om de ingestelde tijd rook produceren.

Afstandsbediening

1. Op de afstandsbediening zitten 2 knoppen. Om de rookmachine te activeren drukt u op de knop met het open slotje.
2. Om de rookmachine te deactiveren drukt u op de knop met het gesloten slotje.



Opruimen

1. Haal de stekker van de rookmachine uit het stopcontact.
2. Laat de rookmachine minimaal 30 min afkoelen voor dat u de rookmachine verplaatst.
3. Giet het reservoir van de rookvloeistof leeg in de meegeleverde fles. Dit om lekken tijdens het vervoer te voorkomen.
4. Pak de rookmachine weer in zoals u hem heeft ontvangen. Let er hierbij alstublieft op dat alle onderdelen weer netjes zijn ingepakt.